




Perilla 1



Perillas 2



Perilla 3

Perilla 4

La perilla 1 permite regular la inclinación de la luz LED.

Las perillas 2 permiten regular el ajuste tanto sobre la cabeza, como también tras nuca.

La perilla 3 permite regular la rotación de la luz LED.

Girar la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj, inclinar la luz hasta apuntar en la dirección correcta y luego, ajustar la perilla.

Girar la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj para ajustar el Fronto, y girar las perillas en sentido horario para aflojar la presión del mismo.

Girar la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj, rotar la luz hasta apuntar en la dirección correcta y luego, ajustar la perilla.

La perilla 4 permite regular la altura de la luz LED y/o de las lupas.

